





Avec un poil de zef, la voltige classique s'enchaîne avec une facilité déconcertante sans qu'un badin monstrueux ne soit absolument nécessaire. Mais rien n'empêche de pousser comme un fou sur le manche, à chacun ses plaisirs!

Les boucles droites passent les doigts dans le nez (ceci n'est qu'une expression, tenez quand même les manches !), notamment les plus belles qui se tournent parallèles à la pente. Légère prise de badin, on tire, et il ne faut pas oublier deux choses : corriger à la dérive au sommet en fonction de la force du vent et relâcher le manche pour ne pas serrer la boucle. Pour ce qui est des boucles inversées, pas de problème non plus.

Pour les tonneaux, une faible accélération suffit pour les tourner sans avoir à faire trop de correction. On peut néanmoins les exécuter à la vitesse nominale du planeur, mais dans ce cas, il faut savoir jouer de la dérive et de la profondeur en fonction de la position de l'engin.

L'Excalibur restitue bien et sa dérive particulièrement efficace permet d'enchaîner les renversements

et doubles renversements dans un espace réduit. Aux réglages et calages du

plan, le vol dos nécessite peu de correction à la profondeur et on peut même gratter dans cette position en n'oubliant pas que, dans ce cas, la dérive est toujours nécessaire et qu'elle est inversée.

J'ai cru lire que certains pensent que le vol tranche d'une durée significative est une utopie en planeur. Pour l'avoir réussi (et je ne suis pas le seul, n'est-ce pas Biloune et les autres) avec différents modèles, je vous conseille de l'essayer avec l'Excalibur. Un tuyau : c'est la seule figure qui nécessite une prise de vitesse conséquente. On pousse pour prendre du badin, on tire légèrement, on envoie les ailerons pour le basculer sur la tranche, puis on met la dérive à fond (ndlr : dans le bon sens, essayez, vous trouverez). La profondeur sert ensuite de dérive et on l'utilise en fonction de la force du vent. Quand cela se passe bien, il est possible de parcourir des distantes étonnantes.

Toutes les figures enchaînées (huit vertical, nœud de Savoie, trèfle à quatre feuilles...) sont réalisables sans difficulté majeure.

Malgré ce fort potentiel, l'Excalibur reste accessible à tout pilote trois axes dégrossi. Particulièrement gentil, il met rarement en difficulté. Aux grands angles et en absence d'attaque oblique, le

décrochage arrive tardivement, avec une abattée modérée et parfaitement rattrapable.

Sa plage de vitesse est d'une étendue surprenante. On peut bomber ou l'amener se poser

1) Le juselage du erdii ne tee otorq 2) Profondeur pendulaire, 3) La surface d'aileron est généreuse. 4) Détail des crocheis retenant l'aile.







doucement dans le creux de la main (intéressant si on ne veut pas rayer la peinture du fuseau), et ce sans aucun risque.* Pour l'atterro, autre que dans la main, je n'utilise pas d'A.F. Comme le planeur allonge un max par vent faible, mieux vaut relever les ailerons (45°) comme le font Lucien et les Miametons. Cela parachute l'Excalibur.

Le vol de l'Excalibur au dessus d'un nid de coucous, version VTPR

Avant d'aller plus loin, il me semble important de préciser que le VTPR n'est pas un exercice de kamikaze, pratique par des fondus, sans aucun respect ni de l'espace ni des gens. Le niveau de risque, hors panne radio, est pratiquement nul pour peu que certaines règles soient respectées :




Toujours annoncer ses passages et ses figures.
Al Les figures ne se font pas dans le dos des copains.
Al Les figures VTPR se font à la plus faible vitess

lus simple est le touch and go classique : on arrive gentiment comme pour un atterrissage, on caresse l'herbe (le sable ou l'eau pour certains...) avec le ventre du fuseau et on repart vers le trou. Attention, on doit pouvoir entendre le léger repart vers ir une attention, on consiste à apprécier la vitesse nécessaire avant le kiss landing pour pouvoir repartir. Une variante consiste à effleurer l'herbe (par exemple) avec un saumon ou avec le sommet de la dérive, ce qui

suppose dans ce dernier cas que l'on se présente sur le dos. Et rien de plus simple, pour se mettre sur le dos, qu'un demi déclenché positif. On arrive à plat et à une altitude compatible avec la demi-envergure (pas en dessous de 1,30 m pour l'Excalibur I). Dans le cas d'un demi-déclenché à droite, il faut envoyer à fond la profondeur à cabrer, la derive ainsi que les ailerons à droite (pour aider). La rotation est brusque. Pour l'arrêter une fois sur le dos, on





relâche tout et on pousse. La précision de l'arrêt dépend de la légèreté des ailes. Le demi-déclenché négatif à droite, pour se remettre à plat, se fait d'une manière similaire : profondeur à fond à piquer, dérive à gauche et ailerons à droite. Par ailleurs, le demi-déclenché négatif est une manœuvre salvatrice pour se sortir d'une position délicate à faible altitude. Attention, il est recommandé de s'entraîner préalablement avec de l'eau sous la quille, sauf à aimer répa-

Série de demi-déclenchés sur place :

L'Excalibur sous toutes les coutures

Comme je le disais au début de cet article, l'Excalibur est archisimple de conception :

la vitesse du vent doit être supérieure ou égale à la vitesse nominale du planeur, la figure s'attaque face au trou, à hauteur des yeux. On exécute successivement un demi-déclenché positif et un demi-déclenché négatif et on recommence jusqu'à ce que l'altitude soit trop faible... Il faut noter qu'à chaque tour complet, le planeur a tendance à descendre et en s'y prenant bien, c'est aussi une solution pour se page? une solution pour se poser. Les renversements font, bien entendu, partie de la panoplie du

Toutes les combinaisons sont possibles.

départ dos, légère prise d'altitude - petit renversement dos à faible vitesse - touch and go dérive à la sortie du renversement - demi déclenché négatif - touch and go à plat


et si possible, demi-déclenché positif. • atterrissage dans la main.

Non, vous ne rêvez pas et ce n'est pas de la pure fiction : avec un peu d'entraînement et parfois quelques tubes de colle, on arrive

Nom: Excalibur Référence du plan : L 94 Prix du plan : C (80 F) Envergure: 260 cm Corde emplanture: 25 cm Corde emplanture: 15 cm Surface: 52 dm2 Allongement: 13 Surface allerons: 13% surface alaire Profondeur des ailerons : 30% Dièdre: 1,5° Profils: SB96V et SB 96VS (cf : HS aérodynamique) (la ligne reliant les points d'épaisseur max est perpendiculaire à l'axe longitudinal) Longueur: 145 cm Bras de levier stab: 81 cm Envergure stab: 60 cm Surface stab: 11,5% surface alaire Profil stab : biconvexe symétrique au rabot (9% d'épaisseur relative) Centrage: entre 8 cm et 10 cm du bord d'attaque à l'emplanture V longitudinal: 1° pour la position arrière du centrage Masse: 1680 g

Le plan de l'Excalibur est disponible sous la référence L94, au prix C(80 F). Un fuselage fibre est dessiné mais les formes du fuselage ne sont pas très compliquées et les amateurs pourront le réaliser eux-même en bois sans trop de difficultés. Ci-dessous, photo inhabituelle : les pilotes sont sur la plage, la pente derrière!





Charge alaire: 32-35 g/dm²




Photo du haut : On connaissait le touch and go sur le sable ou sur la toile de tente... On a même vu Lucien faire un touch and not go dans le buisson ou dans le sable (en Nevada MHD Bip-Bip). Mais les touch sur l'eau... Bravo Lucien. t'es un formidable proffessionel! (NDLA: Ca perturbe un Gloubi!) Seul problème, le planeur a tellement aimé qu'il a décidé de lui-même de retourner faire trempette, juste après...

Seule entorse à mon refus des solutions High-Tech : les profils SB utilisés pour la voilure et étudiés grâce au meilleur programme actuel de calcul (j'en ai oublié le nom). Cherge traînant en short sur le Menez chaque été, j'ai eu l'occasion d'essayer avec succès la plupart de ses profils et c'est les yeux fermés que j'ai adopté la solution peu conventionnelle qu'il m'a proposée (tout comme David Luce pour son Sonic).


Quelques mots quand même sur la construction

Celle-ci ne s'adresse pas aux modélistes totalement novices. Toutefois le plan est assez explicite pour se tirer d'affaire très facilement.

Pour ce qui est du fuseau, les nôtres sont en fibre de verre + époxy, tirés d'un moule fabriqué à partir d'une forme en bois. Merci à Manu et Serge Henneton pour le coup de main. Je mets deux couches de tissu sergé de 160 g/m2, plus quelques bandes de renfort derrière l'aile et à l'articulation de la profondeur dans la dérive. On a déjà parlé des formes arrondies qui lui donnent une bonne rigidité.

Le plan prévoit donc un fuseau fibre mais les modélistes habitués à la construction traditionnelle pourront en réaliser un en bois puisque les formes ne sont pas trop complexes.





Ceux qui souhaiteraient absolument disposer d'un fuseau fibre peuvent contacter le rédac'chef qui se fera un plaisir de nous transmettre les demandes.

L'aile est en polystyrène expansé standard (isolation) coffrée en balsa 10/10. Pour les renforts, j'utilise des cravates en tissu de verre ou contre-plaqué aviation 4/10 et un longeron composé d'un sandwich balsa 20/10, contre-plaqué 10/10, balsa 20/10. Le tout est collé à la PLI.

La clé d'aile principale est une clé plate (14 mm x 2 mm), qui permet à l'aile de se dégager facilement en cas de rencontre inopinée avec la planète, lors d'un manœuvre de VTPR. Le fourreau en laiton est collé sur le longeron.

La clé d'incidence est en corde à piano de 3 mm. Le verrouillage des ailes s'effectue avec deux crochets et un collier plastique (un élastique fait aussi l'affaire).

Les stabs sont sculptés au rabot dans un bout de balsa 100/10 tendre (moins lourd). Les clés sont en corde à piano de 3 mm à l'avant et 2 mm à l'arrière.

Le volet de dérive se fait simplement en structure avec une planche de 15/10, quelques nervures et une baguette de 100/10 à l'avant pour noyer les charnières rondes.

La commande des ailerons est directe : un mini-servo dans chaque aile relié à l'aileron avec chape et tige filetée de 2 mm.

Le stab pendulaire est commandé avec des câbles aller-retour + poulie de renvoi : c'est simple, efficace et sans jeu.

La dérive bénéficie aussi d'une commande par câble aller-retour. Les servos dans le fuseau sont des servos standard montés en tandem.

Mes réglages

A titre indicatif, je vous donne mes réglages. Ils conviennent à mon style de pilotage, ce qui ne veut pas dire que vous aurez une savonnette au bout des manches :

- Ailerons : + 30 mm / 18 mm à la partie la plus large de l'aileron
- Profondeur: + 20 mm / -15 mm
- Direction : + 40° de chaque côté
- Centrage: 10 cm du bord d'attaque, à l'emplanture

Par ailleurs, l'alimentation se fait par une batterie de 1200 mAh.

A vous d'essayer

L'Excalibur est un planeur accessible aux pilotes trois axes de tout niveau. Il plaira à ceux qui veulent progresser et s'éclater sans se ruiner. Nous, ça nous permet de nous goinfrer de crêpes chez Guy, n'est-ce pas. Cherge ?

Cette étude a servi de base à la conception d'un AIR 100 de 5 m permettant une voltige aussi débridée, comme vous avez pu le constater sur la photo en page 19 du précédent Looping. Mais c'est une autre histoire que je vous conterais si j'en ai le temps...